



## MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN

**Aditivo para para la limpieza transmisiones automáticas antes del cambio de aceite**  
**Aditivo para añadir al aceite antes del cambio de aceite**  
**Para todo tipo de transmisiones automáticas**

### USO

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN es un limpiador paratransmisiones automáticas, previo al cambio de aceite, diseñado para ser utilizado en todo tipo de transmisiones automáticas, convencionales con convertidores de par (AT), de doble embrague (DCT) o con variador continuo (CVT). MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN limpia eficazmente disolviendo depósitos, lodos y barnices que aparecen en los componentes de la transmisión automática. Las micropartículas eliminadas se evacuan durante el proceso de drenaje de aceite dejan la transmisión completamente limpia. MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN proporciona una perfecta lubricación durante el proceso de limpieza.

### PRESTACIONES

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN, añadido al fluido de la transmisión automática antes del cambio de aceite permite:

- limpiar eficaz y rápidamente todos los tipos de transmisiones automáticas (AT, DCT, CVT) antes del cambio de aceite para aprovechar al máximo todas las cualidades del nuevo aceite después del drenaje
- disolver depósitos, lodos, barnices y residuos acumulados en las transmisiones y así reducir el desgaste para un mejor funcionamiento y una mayor durabilidad de la transmisión
- evacuar depósitos, barnices y otros residuos de áreas sensibles y componentes como sensores, actuadores, etc. ..., y válvulas hidráulicas para asegurar un funcionamiento óptimo de la caja de cambios automática durante el cambio y reducir el consumo de combustible

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN es altamente efectivo en la limpieza e inofensivo para materiales de juntas, tóricas, retenes y componentes mecánicos para aumentar la vida útil del sistema de transmisión.

### RECOMENDACIONES

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN es un aditivo limpiador de transmisiones automáticas, especialmente adaptado para su uso con un equipo de cambio de aceite y limpieza de transmisiones automáticas MOTUL EVO, que realiza las operaciones de cambio de aceite en todas las transmisiones automáticas de forma autónoma vaciando comple-

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com

**Aditivo para para la limpieza transmisiones automáticas antes del cambio de aceite**  
**Aditivo para añadir al aceite antes del cambio de aceite**  
**Para todo tipo de transmisiones automáticas**

tamente el fluido antiguo y sustituyéndolo por completo con el fluido nuevo. Permite realizar un proceso controlado y total de limpieza.

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN también se puede utilizar con todo tipo de dispositivos similares para la limpieza de transmisiones automáticas disponibles en el mercado.

En todos los casos, siga siempre las instrucciones del fabricante para el correcto uso de estas máquinas.

Añadir MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN en el equipo de cambio de aceite y limpieza o en la caja de cambios directamente (en caso de no disponer del equipo de cambio de aceite para lo que se recomienda hacer el cambio de aceite varias veces hasta estar seguros que el aceite de la caja es nuevo por completo) antes de cambiar el fluido antiguo.

Haga funcionar el motor aprox. 15 minutos con cambios frecuentes de carga (use todas las posiciones de marcha) de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Cambie el líquido y el filtro de la transmisión de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Una dosis de 300 ml es suficiente para una capacidad de caja de cambios automática de 8 L. Para capacidades mayores, agregue 40 ml por litro de aceite para engranajes.

No exceda la proporción recomendada. Si es necesario, proceda a 2 tratamientos sucesivos.

#### SEGURIDAD:

Consulte la hoja MSDS y la información mencionada en la etiqueta del producto.