

MOTUL TRANSMISSION CLEAN

**Pulitore per trasmissione prima del cambio olio
Aggiungere all'olio trasmissione prima della sua sostituzione
Per tutti i tipi di trasmissione manuale e automatica**

UTILIZZO

MOTUL TRANSMISSION CLEAN è un pulitore da utilizzare prima del cambio olio trasmissione, per tutti i tipi di cambi, manuali e automatici, e per tutte le tipologie di trasmissioni automatiche, convenzionali con convertitore di coppia (AT), a doppia frizione (DCT) o a variazione continua (CVT).

MOTUL TRANSMISSION CLEAN pulisce efficacemente depositi, morchie e vernici che possono presentarsi sui componenti della trasmissione. Le micro particelle rimosse vengono poi evacuate durante il successivo cambio d'olio. MOTUL TRANSMISSION CLEAN fornisce una perfetta lubrificazione durante il processo di pulizia.

PRESTAZIONI

MOTUL TRANSMISSION CLEAN aggiunto all'olio trasmissione prima della sostituzione permette di:

- pulire efficacemente e rapidamente tutti i tipi di trasmissione prima del cambio olio per sfruttare al massimo le caratteristiche dell'olio nuovo
- dissolve depositi, morchie, vernici e residui formati nella trasmissione, riducendo l'usura per un miglior funzionamento e una maggiore durata della trasmissione
- elimina depositi, vernici e altri residui da parti sensibili e componenti come sincronizzatori, sensori, attuatori e valvole idrauliche per permettere una cambiata ottimale e minori consumi di carburante

MOTUL TRANSMISSION CLEAN ha un'elevata efficacia ed è compatibile con guarnizioni, giunti, O-ring e componenti meccaniche in modo da incrementare la durata della trasmissione.

RACCOMANDAZIONI

In caso di utilizzo con apparecchiatura per la sostituzione dell'olio:

MOTUL TRANSMISSION CLEAN è un prodotto sviluppato per la pulizia di tutti i tipi di trasmissioni prima della sostituzione dell'olio. La sua additivazione è particolarmente adatta all'utilizzo in apparecchiature per la sostituzione dell'olio trasmissione come consigliato nel programma MOTULEVO per la manutenzione della trasmissione automatica, basato sull'utilizzo di un'apparecchiatura completamente automatica per effettuare la pulizia della trasmissione e la completa sostituzione

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

**Pulitore per trasmissione prima del cambio olio
Aggiungere all'olio trasmissione prima della sua sostituzione
Per tutti i tipi di trasmissione manuale e automatica**

dell'olio. MOTUL TRANSMISSION CLEAN può anche essere utilizzato in altre apparecchiature per la pulizia della trasmissione disponibili sul mercato. Fare sempre riferimento alle istruzioni del costruttore per l'utilizzo di queste apparecchiature.

In caso di utilizzo senza apparecchiatura per la sostituzione dell'olio:

Quando non si utilizza un'apparecchiatura per la sostituzione dell'olio cambio automatico, prima di ogni cambio olio aggiungere nella trasmissione un flacone da 450 ml di MOTUL TRANSMISSION CLEAN all'olio usato attraverso la bocchetta per il riempimento o quella per il controllo livello. Avviare il motore e lasciarlo girare per 10-15 minuti per raggiungere le normali temperature operative del cambio. Quando la trasmissione raggiunge la sua normale temperatura di funzionamento, drenare l'olio seguendo le istruzioni del costruttore e sostituire il filtro dell'olio se necessario. Il veicolo deve assolutamente rimanere fermo durante l'operazione di pulizia.

Qualunque sia la modalità di sostituzione olio utilizzata, un flacone da 450 ml di MOTUL TRANSMISSION CLEAN è sufficiente per trattare una trasmissione che contenga fino a 10 litri di olio. In caso di capacità superiori, aggiungere 60 ml di MOTUL TRANSMISSION CLEAN per ogni ulteriore litro di olio da trattare.

Per assicurare le migliori prestazioni della trasmissione, MOTUL TRANSMISSION CLEAN può essere utilizzato ad ogni cambio olio. In caso di trasmissioni particolarmente sporche, non aumentare la dose di prodotto, ma procedere con due trattamenti successivi.

RACCOMANDAZIONI

Densità a 20°C	ASTM D4052	0.878
Punto di infiammabilità	ASTM D93	140.0 °C / 284.0 °F



MOTUL TRANSMISSION CLEAN

**Pulitore per trasmissione prima del cambio olio
Aggiungere all'olio trasmissione prima della sua sostituzione
Per tutti i tipi di trasmissione manuale e automatica**