



MOTUL VALVE LIFTER STOP NOISE

**Trattamento per punterie idrauliche
Additivo da aggiungere all'olio
Per tutti i motori benzina e Diesel**

UTILIZZO

MOTUL VALVE LIFTER STOP NOISE è studiato per essere utilizzato con ogni tipo di motore Diesel e a benzina, aspirato o turbo, con o senza convertitore catalitico, funzionante con tutti i tipi di carburante e dotato di punterie idrauliche. Grazie al suo speciale pacchetto di additivi, MOTUL VALVE LIFTER STOP NOISE migliora le proprietà alle alte pressioni e la protezione dall'usura dell'olio motore ed elimina la rumorosità delle punterie idrauliche assicurandone un funzionamento efficace e silenzioso.

PRESTAZIONI

MOTUL VALVE LIFTER STOP NOISE, aggiunto all'olio motore, permette di:

- Migliorare le proprietà alle alte pressioni e le caratteristiche di protezione dall'usura dell'olio motore
- Eliminare la rumorosità delle punterie idrauliche
- Assicura un funzionamento efficace e silenzioso delle punterie idrauliche
- Riduce l'usura del sistema di distribuzione
- Riduce la rumorosità del sistema di distribuzione
- Incrementa la durata del sistema di distribuzione

RACCOMANDAZIONI

Aggiungere al motore una lattina di MOTUL VALVE LIFTER STOP NOISE all'olio caldo quando necessario. Sarà attivo durante il normale funzionamento del motore.

Il contenuto di una lattina da 300 ml è sufficiente per volumi fino a 5 litri. Per maggiori volumi, devono essere aggiunti 60 ml di VALVE LIFTER STOP NOISE per ogni litro di olio in più (oltre i 5 litri).

Compatibile con oli minerali e sintetici.

Attenzione: controllare il livello dell'olio prima dell'applicazione.

Non superare le proporzioni raccomandate.



MOTUL VALVE LIFTER STOP NOISE

Trattamento per punterie idrauliche
Additivo da aggiungere all'olio
Per tutti i motori benzina e Diesel

SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza ed alle informazioni riportate sulla confezione del prodotto.