

MOTUL DPF CLEANER DIESEL

**Limpiador de filtros de partículas diésel (DPF)
Aditivo para añadir al depósito de gasoil**

USO

MOTUL DPF CLEAN es un aditivo limpiador del DPF para utilizar con cualquier tipo de motor diésel, de inyección indirecta o directa, atmosférico o sobrealimentado, con DPF (filtro de partículas diésel) y/o con sistemas SCR (Selective Catalytic Reduction).

MOTUL DPF CLEAN mejora de forma efectiva las regeneraciones del DPF. Mezclado con el gasoil produce: - Mejores y más rápidas limpiezas del DPF. - Restaura y recupera las prestaciones originales. - Protege y lubrica todos los elementos implicados durante el proceso de limpieza y previene la deposición de micropartículas extraídas. - Asimismo previene contra la oxidación prematura del gasoil y contra la formación de microorganismos.

PRESTACIONES

Un sistema DPF limpio es condición necesaria para un funcionamiento eficaz del motor. Al aumentar el rendimiento de cada regeneración del DPF, MOTUL DPF CLEAN DIESEL permite:

- Una limpieza más rápida y eficaz del DPF.
- Limpieza persistente en el DPF.
- Mayor fiabilidad.

El uso de MOTUL DPF CLEAN garantiza:

- Mejora del rendimiento del motor y conducción más placentera.
- Mayor potencia: mejora en el arranque, ralentí y aceleración.
- Reducción del consumo de combustible y de las emisiones contaminantes en el escape.

RECOMENDACIONES

Vierta una dosis (300cc) entera de MOTUL DPF CLEAN DIESEL en el depósito de gasoil antes de repostar. Una dosis de 300cc es suficiente para depósitos de gasoil de 20 a 40 litros. - Para una respuesta inmediata (testigo DPF encendido), verter la botella entera para 20L de Gasóleo. - En modo preventivo, verter toda la botella para 40L de Gasóleo



MOTUL DPF CLEANER DIESEL

**Limpiador de filtros de partículas diésel (DPF)
Aditivo para añadir al depósito de gasoil**

(cada 5000 km). Para mantener los beneficios de la limpieza y un rendimiento óptimo del DPF, use MOTUL DPF CLEANER DIESEL con regularidad.