

MOTUL DPF JET CLEAN

**Additivo per Motul Performance Service
Pulitore per filtro del particolato Diesel
Pronto all'uso**

UTILIZZO

MOTUL DPF JET CLEAN è un prodotto pronto all'uso per la pulizia del filtro del particolato sviluppato per tutti i motori Diesel con DPF (Diesel Particulate Filter), con o senza SCR (Selective Catalyst Reduction).

MOTUL DPF JET CLEAN è formulato con additivi in grado di dissolvere la fuliggine e i contaminanti dal filtro del particolato, rigenerandone le funzionalità.

MOTUL DPF JET CLEAN deve essere utilizzato esclusivamente tramite un macchinario specifico.

L'uso regolare del MOTUL DPF JET CLEAN aiuta a mantenere il filtro del particolato pulito aumentandone la durata ed evitando costosi lavori di riparazione.

Permette un'effettiva riduzione dei costi rispetto all'installazione di un nuovo filtro del particolato.

Adatto a tutti i motori Diesel e compatibile con tutti i carburanti Diesel.

PRESTAZIONI

MOTUL DPF JET CLEAN ripristina i livelli originali di potenza e prestazioni del motore. Migliora la guidabilità e riduce il consumo di carburante e le emissioni inquinanti.

Un filtro del particolato pulito è condizione necessaria per un corretto funzionamento del motore. MOTUL DPF JET CLEAN migliora la pulizia del filtro del particolato, la sua formulazione ad alte prestazioni consente di:

- Accelerare e rendere più efficiente la pulizia del filtro del particolato
- Mantenere più a lungo la pulizia del filtro
- Migliorare l'affidabilità

L'utilizzo del MOTUL DPF JET CLEAN permette di:

- Migliorare le prestazioni del motore ed il confort di guida
- Incrementare la potenza: all'accensione, al minimo e in accelerazione
- Riduce il consumo di carburante e le emissioni inquinanti

MOTUL**MOTUL DPF JET CLEAN****Additivo per Motul Performance Service
Pulitore per filtro del particolato Diesel
Pronto all'uso****RACCOMANDAZIONI**

Per la corretta applicazione fare riferimento al manuale del macchinario per la pulizia del DPF/FAP.

Un flacone di MOTUL DPF JET CLEAN è sufficiente per un'operazione di pulizia.

Formula pronta all'uso. Versare direttamente il contenuto di una bottiglia nel macchinario per la pulizia del DPF/FAP.

Seguire le istruzioni del macchinario.

Il prodotto è attivo durante l'operazione. Evitare sovradosaggi.

Non superare il quantitativo raccomandato. Ripetere la procedura di pulizia se necessario.

Pericoloso. Osservare le precauzioni di uso.

Per mantenere i benefici della pulizia del filtro del particolato, utilizzare regolarmente l'additivo MOTUL DPF CLEAN ogni 5.000 km.