

## LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR

**Limpiador interno de motor antes del cambio de aceite  
Aditivo para añadir al aceite del motor antes del cambio  
Para motor Gasolina y/o Diesel de turismo**

### USO

MOTUL LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR está diseñado para ser usado en todo tipo de motores Gasolina y Diesel, atmosféricos o turbo, con o sin sistemas de postratamiento de gases de escape, compatible con toda clase de combustibles. MOTUL LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR limpia efectivamente depósitos y obstrucciones que aparecen en el motor. Las micropartículas removidas son evacuadas en el momento del cambio de aceite. MOTUL LIMPIEZA INTERIOR DE MOTOR proporciona una perfecta lubricación durante el proceso de limpieza.

### PRESTACIONES

MOTUL LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR, añadido al aceite motor antes del cambio, permite:

- Reducir el desgaste
- Reducir el consumo de aceite y combustible
- Aumentar la compresión en los cilindros, igualando los valores en todos los cilindros
- Reducir las emisiones contaminantes en el escape
- Disolver y evacuar depósitos, barnices y otros residuos de la combustión de áreas sensibles como taqués hidráulicos y alojamiento de los segmentos y pistón
- Aprovechar el 100% de las capacidades del aceite nuevo
- Aumenta la vida útil de los convertidores catalíticos, los GPF's y los DPF's

### RECOMENDACIONES

Antes del cambio de aceite de motor, añada una dosis de LIMPIEZA INTERNA DEL MOTOR al aceite usado en caliente en el motor. Deje el motor en marcha a ralentí durante 15 minutos (sin mover el vehículo). Luego cambie el aceite del motor y el filtro.

El contenido de una dosis es suficiente para una capacidad de aceite del motor de hasta 5 litros. En el caso de una capacidad mayor, se deben añadir 60 ml de LIMPIEZA INTERNA DEL MOTOR por cada litro adicional de aceite (más de 5 litros). En el caso de un motor muy sucio, no aumente la dosificación, es recomendable hacer 2 tratamientos sucesivos.

Combinado con los productos limpiadores de combustible LIMPIA INYECTORES GASOLINA o LIMPIA INYECTORES

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



## LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR

**Limpiador interno de motor antes del cambio de aceite  
Aditivo para añadir al aceite del motor antes del cambio  
Para motor Gasolina y/o Diesel de turismo**

DIESEL o ANTI-HUMOS GASOLINA o ANTI-HUMOS DIESEL, el aditivo de limpieza del motor LIMPIEZA INTERNA DEL MOTOR reduce de forma notable las emisiones contaminantes que están fuera de los límites del vehículo, para pasar con éxito la inspección ITV.

Peligroso. Observe las precauciones de uso.