

LIMPEZA INTERNA DE MOTOR

**Limpador interno do motor antes da mudança de óleo
Aditivo para adicionar ao óleo do motor antes da mudança
Para motores de turismo a Gasolina e / ou Diesel**

USO

MOTUL LIMPEZA INTERNA DE MOTOR foi desenhado para ser utilizado em todos os tipos de motores a Gasolina e Diesel, atmosféricos ou turbo, com ou sem sistemas de pós-tratamento dos gases de escape, compatíveis com todos os tipos de combustíveis. MOTUL LIMPEZA INTERNA DE MOTOR limpa eficazmente os depósitos e entupimentos que aparecem no motor. As micropartículas removidas são evacuadas no momento da mudança de óleo. MOTUL LIMPEZA INTERNA DE MOTOR proporciona uma lubrificação perfeita durante o processo de limpeza.

PRESTAÇÕES

MOTUL LIMPEZA INTERNA DE MOTOR, adicionado ao óleo do motor antes da mudança, permite:

- Redução do desgaste
- Redução do consumo de óleo e combustível
- Aumente a compressão nos cilindros, equalizando os valores em todos os cilindros
- Redução das emissões de poluentes no escapamento
- Dissolva e evacue depósitos, vernizes e outros resíduos de combustão de áreas sensíveis, como tuchos e anéis hidráulicos e alojamento do pistão
- Aproveite 100% das capacidades do óleo novo
- Aumenta a vida útil de catalisadores, GPF's e DPF's

RECOMENDAÇÕES

Antes de cada mudança de óleo do motor, adicione uma dose de LIMPEZA INTERNA DO MOTOR ao óleo usado na temperatura (quente) do motor. Deixe o motor em marcha lenta por 15 minutos. Em seguida, mude o óleo do motor e o filtro.

O conteúdo de uma dose é suficiente para uma capacidade de óleo de motor de até 5 litros. No caso de uma capacidade maior, deve-se adicionar 60 ml de LIMPEZA INTERNA DO MOTOR por cada litro de óleo adicional (acima de 5 litros). No caso de um motor muito sujo, não aumente a dosagem, mas faça 2 tratamentos sucessivos.

Combinado com os produtos de limpeza de combustível LIMPEZA INJETORES GASOLINA ou LIMPEZA INJETORES DIESEL ou ANTI FUMOS GASOLINA ou ANTI FUMOS DIESEL, o aditivo pré-mudança do motor LIMPEZA INTERNA DO



LIMPEZA INTERNA DE MOTOR

**Limpador interno do motor antes da mudança de óleo
Aditivo para adicionar ao óleo do motor antes da mudança
Para motores de turismo a Gasolina e / ou Diesel**

MOTOR reduz significativamente as emissões de poluentes que estão fora dos limites do veículo, para passar com sucesso na inspeção do ITV.

Perigoso. Observe as precauções de uso.