

**ENG OIL STOP LEAK P**

**Engine oil sealant to stop oil leakages**  
**Seal additive to add to engine oil circuit**  
**For closed loop oil circuit**  
**Ölverlust-Stopp**  
**For closed loop oil circuit**

**ANWENDUNGSHINWEISE**

Hochwirksames Additivpaket, um Ölverluste bei Motoren zu stoppen. Motordichtungsmaterialien bleiben flexibel und wirkungsvoll abgedichtet. Damit wird Ölverlust über Lagerdichtungen und Ventildeckel verhindert.

**PERFORMANCE**

Ein dichter Ölkreislauf ist Voraussetzung für einen effektiven Motorbetrieb. Wirkt schnell und effektiv selbsttätig im Fahrbetrieb. Motordichtungsmaterialien bleiben flexibel und wirkungsvoll abgedichtet. Damit wird Ölverlust über Lagerdichtungen und Ventildeckel verhindert. Für mineralische und synthetische Öle einsetzbar.

**EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE**

Achtung: Vor Anwendung Ölstand überprüfen. Nicht überfüllen.

Bei Bedarf, 1 Dose MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK dem betriebswarmen Motorenöl zugeben. Der Inhalt einer Dose ist ausreichend für eine Ölfüllmenge bis zu 5 Liter. Bei Motoren mit einer höheren Ölfüllmenge sind pro Liter Motorenöl 50 ml MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK zu dosieren. Nicht überdosieren. Wirkt während des anschließenden Fahrbetriebes selbsttätig.

Entsorgungshinweis: Das Produkt kann mit dem Altöl einer geordneten Entsorgung zugeführt werden.