

## HYDRAULIC LIFTER CARE

Очиститель гидравлического толкателя клапана  
Присадка в моторное масло  
Для бензиновых и дизельных двигателей

### ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE разработано для использования во всех типах бензиновых и дизельных двигателей, в том числе турбированных, оснащённых системой нейтрализации, работающих на всех сортах топлива и оснащенных гидрокомпенсаторами.

Благодаря комплексу высокоэффективных компонентов MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE улучшает работу клапанного механизма при высоких давлениях, предотвращает трение и износ, оптимизирует смазывающие свойства, снижает уровень шума и обеспечивает плавную работу гидрокомпенсаторов.

### УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE добавляется в моторное масло и позволяет:

- Улучшить работу клапанного механизма при высоких давлениях, предотвратить трение и износ.
- Снизить уровень шума гидрокомпенсаторов за счёт оптимизации смазывающих свойств.
- Обеспечить плавную работу гидрокомпенсаторов.
- Снизить износ клапанного механизма.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK рекомендуется для профессионального применения.

Добавьте MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE в моторное масло на прогретом двигателе при необходимости. Эффективно функционирует в процессе работы двигателя.

300 мл продукта рассчитано на объем масла 5 литров. Для больших объемов необходимо добавлять 60 мл продукта MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE на каждый литр масла.

**Внимание:** обязательно проверьте уровень масла в двигателе перед применением. Рекомендуется перед применением произвести промывку системы смазки с использованием средства MOTUL ENGINE CLEAN согласно регламенту технологической карты программы Motul Oil Service+.

Не превышайте рекомендуемые пропорции.