



INTAKE CLEAN W

**Limpador de sistemas de admissão
Aerossol**

APLICAÇÕES

Limpador do coletor de admissão, corpo de borboleta (TBI) e do carburador. Especialmente desenvolvido para eliminar depósitos e vernizes.

PRESTAÇÕES

MOTUL INTAKE CLEAN estabiliza a marcha lenta e melhora as acelerações do motor.

RECOMENDAÇÕES

Agite antes de usar.

Utilize com o motor desligado, desmonte o filtro de ar e pulverize o MOTUL INTAKE CLEAN na tubulação de admissão de ar, deixe agir por 10 minutos. Então, aplique com o motor ligado, pulverizando o produto no corpo de borboleta.

Uma vez que o coletor de admissão, carburador ou corpo de injeção estão desmontados:

Pulverize a uma curta distância nas áreas a serem limpas;

Espere alguns minutos e aplique novamente em áreas muito sujas;

Limpe com um pedaço de tecido seco.

Para motores a gasolina de 4 tempos, conclua a operação com MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN.