

**MOTUL THROTTLE BODY CLEAN PRO**

**Limpiador Válvulas de Mariposas acelerador y colector de admisión**  
**Drosselklappenreiniger**  
**Aerosol**

**ANWENDUNGSHINWEISE**

Entfernt Verschmutzungen und Ablagerungen an den Drosselklappen und Leerlaufventilen. Eine regelmäßige Reinigung verbessert das Kaltstartverhalten des Motors und senkt den Kraftstoffverbrauch.

**PERFORMANCE**

Ein sauberes Einlasssystem, Düsen, Leerlaufregelventil, Drosselklappe, Schwimmer, Schwimmerkammer, Venturi-Rohr sind Voraussetzung für eine saubere und wirkungsvolle Verbrennung. Hochwirksame Schmierkomponenten schützen während des Reinigungsvorganges vor Verschleiß und verhindern die Ablagerungen gelöster Partikel. Mit der regelmäßigen Anwendung von MOTUL THROTTLE BODY CLEAN erreichen Sie ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand:

- einen reduzierten Kraftstoffverbrauch
- ruhigen, gleichmässigen Motorlauf
- verbesserte Abgaswerte
- ein optimales Kaltstart- und Ansprechverhalten.

**EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE**

Vor Gebrauch Schütteln. MOTUL THROTTLE BODY CLEAN aus einer Entfernung von ca. 20 cm auf die zu reinigenden Oberflächen sprühen, ablaufen und abtrocknen lassen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ist der Vorgang zu wiederholen. Falls erforderlich Oberflächen mit einem Tuch trocknen.

In der kombinierten Verwendung von MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN, MOTUL ENGINE CLEAN und MOTUL THROTTLE BODY CLEAN wird eine deutliche Verbesserung der Abgasemissionswerte erreicht und eine Anwendung vor der Abgasuntersuchung ist empfohlen.