

ENG OIL STOP LEAK FR

Stop fuites huile circuit d'huile moteur
Additif étanchéité pour circuit d'huile moteur
Pour circuit d'huile fermé

CONSEILS D'UTILISATIONS

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK s'utilise dans tous types de moteurs 4 Temps Essence et Diesel, atmosphérique ou turbocompressé, avec ou sans pot catalytique, utilisant tout type de carburant.

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK permet de stopper les micro fuites, suintements et fuites d'huiles rapidement et efficacement dans les circuits d'huile en boucle fermée.

Basé sur des additifs haute performance, MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK permet de stopper les fuites d'huile moteur.

Compatible tous joints moteur et durites, et tous types d'huiles moteur (minérales et synthétiques).

PERFORMANCES

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK ajouté à l'huile moteur permet :

- De sceller les micro fuites, suintements et fuites d'huiles rapidement et efficacement.
- De stopper les fuites d'huile du moteur.

RECOMMANDATIONS

Ajouter MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK à l'huile moteur.

Une dose de 300 ml de produit suffit pour traiter 5 L d'huile moteur. Pour des volumes plus importants, ajouter 50 ml de produit par litre d'huile moteur supplémentaire.

Ne pas dépasser le dosage prescrit.

Attention : vérifier le niveau d'huile du moteur avant l'application.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) ainsi que les informations mentionnées sur l'étiquette du produit.