

INTAKE CLEAN

**Nettoyant systèmes d'admission
Aérosol**

CONSEILS D'UTILISATIONS

Nettoyant systèmes d'admission et carburateurs spécialement étudié pour éliminer les dépôts et vernis sur les répartiteurs admission, boîtiers papillons, papillons, boisseaux, gicleurs, cuves, flotteurs, tubes venturi.

PERFORMANCES

Dissout très rapidement tous dépôts, vernis ou gommages.
MOTUL INTAKE CLEAN stabilise le ralenti et améliore les reprises du moteur.

RECOMMANDATIONS

Agiter avant emploi.
Moteur arrêté, démonter le filtre à air et pulvériser dans le conduit d'arrivée d'air, laisser agir 10 minutes. Renouveler l'opération moteur allumé en pulvérisant sur les gicleurs, les boisseaux et/ou les papillons.
Carburateur, corps d'injection ou boîtier papillon démonté :
Pulvériser à courte distance sur les surfaces à nettoyer.
Laisser agir et insister sur les parties très sales.
Essuyer avec un chiffon sec.
Pour les moteurs Essence à 4 Temps, utilisé en complément MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN.