

**Очисник системи впуску
Спрей**

ПРИЗНАЧЕННЯ

Очисник впускного колектора та карбюратора, спеціально розроблений для видалення відкладень і лаків на дросельних заслінках, дросельних камерах, форсунках, жиклерах, поплавкових камерах та трубках Вентурі (витра-томірах).

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

MOTUL Intake Clean стабілізує холостий хід і покращує прийомистість

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Перед застосуванням взбавтати флакон.

Застосування без демонтажу

Використовувати з вимкненим двигуном. Демонтувати фільтр і розпилити MOTUL Intake Clean в забірник повітря.

Дати постояти 10 хв.

Застосування з демонтажем

Після того як впускний колектор, карбюратор чи корпус інжектора демонтовані, розпилити засіб з невеликої відстані на очищувану поверхню. Дати постояти. На сильно забруднених поверхнях, повторити процедуру до повного очищення.

Протерти сухою ганчіркою.